


Lampa solara stradala, 500 lumeni, 63W, 5000mAh, Superfire FF5-A

Manual de utilizare [11039]

DESCRIEREA PRODUSULUI

Luminile stradale solare folosesc LED-uri de înaltă calitate, care au luminozitate ridicată, economie de putere, economie de energie și protecție a mediului. Corpul este realizat din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență și plexiglas de înaltă calitate. Este fabricat printr-un proces special și este rezistent la cădere și uzură. Rezistent la apă, rezistență la temperatură scăzută, practicabilitate puternică și alte performanțe bune. Consumul de energie este doar o zecime din cel al luminilor obișnuite. Potrivit pentru iluminatul casnic și comercial, cum ar fi: iluminatul curții, iluminatul parcului, iluminatul pieței, iluminatul rutier etc.


STRUCTURA



CONȚINUT CUTIE

(Când această listă este diferită din cauza diferiților transportatori de instalare, vă rugăm să consultați chitanța reală.)

Modele mici:




- 1- Panou solar
- 2- Suport lampă
- 3- Lampă
- 4- Manual
- 5- Telecomandă
- 6- Șuruburi
- 7- Suport panou solar

Modele mari:

- 1- Panou solar
- 2- Suport lampă
- 3- Lampă
- 4- Manual
- 5- Telecomandă
- 6- Suport panou solar

7- Suport în formă de U

8- Șuruburi



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Instrucțiuni de precauție înainte de instalare:

1. Citiți acest manual înainte de utilizare;
2. Pentru a asigura durata de viață a produsului, vă rugăm să nu-l utilizați într-un loc cu o ceață acidă puternică;
3. Vă rugăm să nu-l instalați într-un mediu inflamabil, exploziv sau coroziv;
4. Înainte de instalare, asigurați-vă că locul de instalare poate suporta de 10 ori greutatea produsului și instalați-l într-un loc fără vibrații, balansări și fără pericol de incendiu.
5. Conectați lampa la panoul solar, panoul solar este îndreptat spre lumină puternică, lampa nu este aprinsă, deconectați linia de conectare și lampa este aprinsă, indicând că lampa funcționează

normal;

6. Utilizați telecomanda pentru a seta lampa, urmați instrucțiunile telecomenzii pentru a verifica dacă lampa și telecomanda sunt normale, apoi urmați aceste instrucțiuni de instalare pentru a instala după ce toate operațiunile sunt confirmate.

Panoul solar instalat nu poate fi blocat de clădiri sau copaci și, de asemenea, este necesar să evitați iluminatul pe timp de noapte, darămite să instalați panoul solar în interior.

CERINȚE DE INSTALARE (model mare)

Notă: Instalarea modelului mic este relativ simplă. Scoateți suportul în formă de U al modelului mare și fixați-l direct pe suportul lămpii cu suportul panoului solar.




Figura 1: Puneți suportul panoului solar pe spatele panoului fotovoltaic, aliniați găurile și apoi strângeți-l cu o șurubelniță cu un șurub Phillips cu 4 capete și o piuliță cu flanșă.




Figura 2: Potriviți orificiul nr. 5 al suportului în formă de U cu orificiul nr. 1 al suportului lămpii și orificiul nr. 6 cu orificiul nr. 2 al suportului lămpii. Apoi strângeți-l cu 2 șuruburi hexagonale externe.

Notă: Orificiul nr. 1 al suportului în formă de U este o gaură de poziționare, iar orificiile nr. 2/3/4 sunt orificii pentru reglarea unghiului panoului solar.




Figura 3: Conectați suportul panoului solar asamblat din Figura 1 și Figura 2 la suportul în formă de U. Utilizați mai întâi 2 șuruburi Phillips pentru a fixa găurile nr. 1 de pe ambele părți ale suportului panoului solar la găurile nr. 1 de pe ambele părți ale suportului în formă de U, apoi reglați unghiul panoului solar și apoi utilizați 2 șuruburi Phillips pentru a bloca suportul panoului solar și,

respectiv, suportul în formă de U. Una dintre găurile unghiulare 2/3/4.

Notă: Orificiul nr. 1 al suportului panoului solar este un orificiu de poziționare, iar orificiile nr. 2/3/4 sunt orificii pentru reglarea unghiului panoului solar.




Figura 4: Capul lămpii stradale este introdus în tubul suportului lămpii și apoi orificiul mic este scos, suportul lămpii este introdus în tubul suportului, apoi suportul lămpii este blocat cu 2 șuruburi.




Figura 5: Utilizați un burghiu electric pentru a găuri 4 găuri pentru dibluri pe perete, conform pozițiilor găurilor de pe suportul de fixare.




Figura 6: Folosiți un ciocan pentru a introduce șurubul exploziv în orificiul peretelui. (Acest pas are 4 diabluri)




Figura 7: Agățați corpul lămpii asamblat de diblu și apoi strângeți-l cu o cheie.




Figura 8: Dacă este instalat pe un stâlp, acesta poate fi blocat pe stâlp cu piesa de sprijin din trusa de accesorii și 4 șuruburi hexagonale exterioare. (Acest pas are 4 șuruburi hexagonale externe)

Observații: Poza 7 și Poza 8 sunt două situații diferite. Când primiți fittinguri de perete, puteți sări peste Figura 8.





Figura 9: Conectați părțile tată și mamă ale suportului lămpii și panoului solar la cablaj, conectați-le și strângeți piulița impermeabilă și instalarea este completă.

UTILIZARE TELECOMANDĂ

- 1-Aprinde lumina automată
- 2-Lumina se va stinge automat după 3 ore
- 3-Opriți automat când lumina este aprinsă timp de 5 ore
- 4-Opriți automat când lumina este aprinsă timp de 8 ore
- 5-Reglați luminozitatea luminii
- 6-Reduceți luminozitatea luminii
- 7-Porniți
- 8-Opriți



PRECAUȚII DE UTILIZARE

1. Vă rugăm să verificați în mod regulat dacă firul lămpii este desprins sau deconectat și dacă suportul este slăbit, pentru a nu cădea și răni oamenii atunci când bate vânt;
2. Curățați în mod regulat praful și resturile de pe suprafața panoului solar la fiecare trei luni, pentru a nu afecta efectul de utilizare;
3. Temperatura ambientală a lămpii este de -20°C – 60°C , utilizarea în afara acestui interval de temperatură poate cauza deteriorarea sau anormalitatea lămpii;
4. Această lampă este alimentată cu tensiune joasă, vă rugăm să nu vă conectați direct la curent alternativ pentru a evita deteriorarea;
5. Nu înmuiați lampa în apă;
6. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat este de neînlocuit. Când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

ATENȚIE

	Deoarece lumina lămpii este prea puternică, vă rugăm să nu iradiați ochii umani. Luminozitatea va provoca vedere încețoșată pentru o perioadă scurtă de timp, în special pentru copii.
	Acest produs este reciclabil.
	Ambalajul produsului este realizat din materiale regenerabile și nu va afecta mediul.
	Interzisă arderea, țineți departe de foc.
	Potrivit numai pentru instalare pe suprafața materialelor incombustibile.

PARAMETRII

Model	Putere (Watt)	Luminozitate (lumeni)	Dimensiune (mm)
FF5-A	63W	500lm	333x98x60
FF5-B	145W	800lm	382x129x60x
FF5-C	263W	1200lm	494x215x55

FF5-D	486W	1400lm	494x215x55
FF5-E	897W	2000lm	494x215x55

SUPLIMENTAR:

Standardele de testare chinezești pentru panourile solare sunt: AM1.5, 1000W/m²/25°C.

Dintre acestea, 1000W/m² se referă la intensitatea de radiație a energiei solare, iar încărcarea panoului solar este maximă când se atinge această valoare.

În toamnă, iarnă și în zilele înnorate și ploioase, iluminarea este relativ slabă, iar efectul de încărcare va fi slăbit semnificativ, astfel încât timpul de iluminare va fi scurtat, ceea ce este același cu încălzitoarele solare de apă. Panourile solare, ca și alte aparate electrice, au propriile pierderi în timpul utilizării. Atenuarea este de aproximativ 3% în primul an și se atenuază treptat cu 1% după anul următor.

Informații DEEE: Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a le colecta separat. Colectarea separată a DEEE poate asigura o incidență redusă a substanțelor periculoase asupra mediului și sănătății umane, precum și conservarea resurselor.

Fiecare EEE este format dintr-o combinație de componente care conțin diferite substanțe, unele periculoase, care, pe de-o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursă importantă de poluare a mediului și pot avea un impact negativ asupra sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat și reciclate corespunzător. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce. Această

pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.



Importator:

SC Bitmi Technologies SRL

Str. Ion Dragoslav Nr.24C

Fălticeni, Suceava

www.bitmi.ro

Telefon: 0377104333

Fabricat in PRC