



Manual de utilizare Ochelari cu 5 lupe si iluminare LED [10252]




Cum să utilizezi sursele de lumină detașabile


Suportul de lumină nu poate fi rotit când compartimentul cu sursa de lumină nu este scoasă;




Apăsați cele două puncte concave pe cutia sursei de lumină cu degetul, apoi trageți ușor caseta sursei de lumină;



În acest moment, suportul pentru lumină LED poate fi rotit în sus și în jos;






Compartimentul cu sursă de lumină poate fi folosită separat ca sursă de lumină după ce a fost demontată.





Montarea si demontarea lentilei

1. Montarea
 - a. Vă rugăm să ștergeți suprafața lentilei cu hârtie sau o cârpă curată moale pentru a evita zgârierea;
 - b. Vă rugăm să puneți suprafața convexă a lentilei spre exterior și suprafața plană spre ochi;
 - c. Este necesar să introduceți doar o parte a lentilei (cu suprafața arcului) în jos în orificiul de inserare.
2. Demontarea lentilei: efectuați această procedură în ordinea opusă metodei de mai sus.
3. În momentul instalării și demontării frecvente a lentilei, vă rugăm să plasați sau să mutați lentila paralel; în caz contrar, partea superioară a lentilei s-ar putea deteriora cu ușurință dacă este plasată la întâmplare după ce a fost scoasă.




Metoda de reglare a benzii pentru cap:


1. Vă rugăm să rotiți butonul de reglare a dimensiunii (A) la intervalul corespunzător în timp ce ajustați la dimensiunea capului.
2. Strângerea piuliței de aluminiu (B) poate regla poziția sus și în jos a lentilei.



Înlocuirea lentilei



Înlocuirea bateriei



Împingeți capacul bateriei spre exterior conform direcției săgeții, trageți banda de pânză în sus pentru a scoate 3 baterii vechi și puneți baterii noi înăuntru.

1. Scurgerea bateriei, încălzirea și crăparea sunt unul dintre motivele care provoacă funcționarea defectuoasă și deteriorarea LED-ului;
2. Vă rugăm să nu utilizați baterii cu dimensiuni, forme și performanțe diferite;
3. Vă rugăm să scoateți bateriile când sursa LED nu a fost folosită o perioadă lungă de timp.

Magnificarea lentilelor:

1. Mărirea obiectivului cu o singură placă este 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.5X.

2. Mărirea obiectivului cu două plăci este 3.0X, 4.0X, 4.5X, 5.0X, 5.5X, 6.0X.
3. Măririle sunt marcate în mijlocul lentilei.
4. Tabelul indică proporția distanței dintre mărimi și obiectele vizualizate.

Mărire	Distanța până la obiectele vizualizate
1.0x	300 - 350mm
1.5x	240 - 260mm
2.0x	215 - 235mm
2.5x	205 - 225mm
3.0x	160 - 180mm
3.5x	135 - 145mm
4.0x	125 - 135mm
4.5x	110 - 130mm
5.0x	100 - 120mm
5.5x	80 - 95mm
6.0x	60 - 85mm

Informații DEEE: Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a le colecta separat. Colectarea separată a DEEE poate asigura o incidență redusă a substanțelor periculoase asupra mediului și sănătății umane, precum și conservarea resurselor.

Fiecare EEE este format dintr-o combinație de componente care conțin diferite substanțe, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursă importantă de poluare a mediului și pot avea un impact negativ asupra sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat și reciclate corespunzător. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL

Str. Ion Dragoslav Nr.24C

Fălticeni, Suceava

www.bitmi.ro

Telefon: 0377104333

Fabricat în PRC

