

Pistol de lipit 120W cu sistem integrat de alimentare a cositorului

Manual de utilizare[10125]



Vezi produsul AICI: <https://www.bitmi.ro/electronica/pistol-de-lipit-120w-cu-sistem-integrat-de-alimentare-a-cositorului-10125.html>

Caracteristici de performanță



- Pistolul de lipit este proiectat cu un mecanism ușor și intuitiv în utilizare.
- Utilizați un corp rezistent la căldură pentru a face lipitura
- Are o carcasă din oțel inoxidabil și vârf de sudură durabil din aliaj
- Diametrul fludorului poate fi între 0,8 și 4,2mm

Mod de utilizare

- Apăsăți butonul de alimentare cu fludor, introduceți fludorul folosit în lipire prin orificiul de alimentare și închideți clama, apoi porniți dispozitivul până când fludorul ajunge în punctul de ghidare a pistolului
- Conectați pistolul de lipit la sursa de alimentare, porniți comutatorul de alimentare și încălziți-l. Atunci când pistolul de lipit s-a încălzit suficient, puteți începe lipirea prin apăsarea tragaciului.
- Când vreți să scoateți fludorul, apăsați butonul de alimentare cu fludor și scoateți sârma în aceeași direcție.
- Pentru a înlocui nucleul de încălzire, mai întâi scoateți fereastra, deconectați cablul de conectare al nucleului de încălzire și apoi îndepărtați duza de lipit. Nucleul poate fi înlocuit.

Aspecte care necesită atenție

- Temperatura vârfului și a conductei de fier poate ajunge la 400-600 de grade Celsius. Folosiți echipament de protecție adecvat pentru a preveni arsurile.
- Atunci când pistolul de lipit este în funcțiune, se recomandă utilizarea unui suport special pentru partea metalică a pistolului pentru a preveni arderea și pentru a asigura siguranța.
- Este strict interzisă utilizarea pistolului de lipit în locurile inflamabile și explozive
- Nu depozitați pistolul în locuri umede și țineți-l departe de copii sau alte persoane neautorizate.
- Vă rugăm să nu încercați să reparați sau să demontați pistolul de lipit fără autorizație. Dacă componente ale cablurilor sunt deteriorate, doar personalul autorizat în domeniul electricității și al întreținerii produselor electrice poate efectua reparații.
- După ce ați terminat lucrul, opriți alimentarea cu energie a pistolului de lipit și așteptați până când acesta s-a răcit complet.



(press the small tin ear)



(Tin wire is worn from the tin inlet to the tin outlet.)

Informații DEEE: Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a le colecta separat. Colectarea separată a DEEE poate asigura o incidență redusă a substanțelor periculoase asupra mediului și sănătății umane, precum și conservarea resurselor. Fiecare EEE este format dintr-o combinație de componente care conțin diferite substanțe, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursă importantă de poluare a mediului și pot avea un impact negativ asupra sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat și reciclate corespunzător. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.



Importator:

SC Bitmi Technologies SRL

Str. Ion Dragoslav Nr.24C

Fălticeni, Suceava

www.bitmi.ro

Telefon: 0377104333

Fabricat în PRC