

Șurubelniță electrică 3.6V 200rpm 6Nm

Irimo 3.6SDR

-Manual de utilizare-



Vezi produsul AICI <https://www.bitmi.ro/scule-si-unelte/surubelnita-electrica-3-6v-200rpm-6nm-irimo-3-6sdr-10336.html> sau scanează codul QR de mai jos:



PREZENTARE PRODUS



1. Suport pentru biți
2. Comutator pentru înșurubare/deșurubare
3. Selector pentru direcția de rotație
4. Mânerul surubelniței
5. Lumină de lucru
6. Buton pentru reglarea pistolului
7. Indicator nivel baterie
8. Lanternă LED de lucru
9. Inel pentru reglarea cuplului de strângere
10. Conexiune pentru încărcătorul de baterii
11. Încărcător de baterii
12. Mufă pentru încărcătorul bateriei
13. 4 biți de 50 mm cu vârfuri PH și drepte

DATE TEHNICE

Tensiune și frecvență pentru încărcare bateriei	230 V, 50 - 60 Hz
Tensiune	3,6 V CC
Viteză	200 rpm
Tip baterie	3,6 V Li-ion
Curent	300 mAh
Timp de încărcare	3-5 ore
Dimensiune biți	1 / 4"

ZGOMOT (Testat în conformitate cu ISO 15744)

Nivel de Presiune Sonoră (A)	55,37 dB
Incertitudine,K	3,0 dB
Nivel de putere sonoră(A)	66,37 dB
Incertitudine,K	3,0 dB

VIBRAȚIE (Testat în conformitate cu ISO 28927-2)

Nivel de vibrație	0,37 m/s ²
Incertitudine,K	1,5 m/s ²

*Aceste valori au fost obținute prin testare de tip laborator conform standardelor specificate și nu sunt adecvate pentru utilizare în evaluările de risc. Valorile măsurate în locurile de muncă individuale pot fi mai mari. Valorile și riscurile de prejudiciu experimentate de un utilizator individual sunt unice și depind de mediul și modul în care lucrează utilizatorul, de piesa de lucru și de proiectarea postului de lucru, precum și de timpul de expunere și de starea fizică a utilizatorului.

SNA Europe nu poate fi făcută responsabilă pentru consecințele utilizării valorilor declarate care reflectă expunerea reală determinată într-o evaluare individuală de risc într-o situație la loc de muncă asupra căreia nu avem control.

SIMBOLURI

	Manual de utilizare
	Curent continuu
	Aparate de clasa a II a, fără bornă de împământare
	Utilizare în interior - A nu se expune la ploaie
	Marcaj CE
	Nu aruncați la gunoi

ATENȚIE

Vă rugăm să citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Neconformitatea cu avertismentele și instrucțiunile poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămare gravă.



Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Utilizarea necorespunzătoare a uneltelor și accesoriilor poate cauza deteriorarea uneltelor

- Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza unelte electrice.
- Înainte de a utiliza încărcătorul, citiți toate instrucțiunile și marcajele de avertizare de pe încărcătorul și produsul care utilizează bateria.
- Asigurați-vă că aceste instrucțiuni însoțesc unelte atunci când sunt transferate de la un utilizator la un utilizator nou sau neexperimentat.
- Nu îndepărtați etichetele. Înlocuiți toate etichetele deteriorate.
- Unelte deteriorate pot provoca vătămări.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATOR

Aplicații: Lucrări mici de strângere și deschidere a șuruburilor.

Instrucțiuni de siguranță:

- Nu utilizați dispozitivul, accesoriile și încărcătorul pentru alte sarcini decât cele pentru care sunt concepute.
- Înainte de a înșuruba într-un perete, verificați cu un detector de metal/tensiune dacă există vreun cablu electric, conductă de gaz sau apă.
- Înainte de a pune jos șurubelnița, asigurați-vă că toate părțile mobile s-au oprit.
- Evitați blocarea frecventă când înșurubați, deoarece poate deteriora bateriile.
- Încărcați bateria șurubelniței doar cu dispozitivul de încărcare potrivit.
- Protejați dispozitivul de umezeală.
- Nu utilizați încărcătorul în aer liber
- Niciodată nu expuneți bateriile la temperaturi peste 50°C
- Nu aruncați bateriile în foc.

Încărcarea:

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să încărcați dispozitivul timp de 3-5 ore. Pentru a face acest lucru, introduceți mufa încărcătorului (12) în portul de încărcare (10) și conectați unitatea de încărcare (11) la o sursă de alimentare.

Bateria cu Litiu:

Se poate încărca. Nu se descarcă singură.

Atenție!! Nu depășiți timpul maxim de încărcare de 8 ore, deoarece există riscul supraîncălzirii.

Recomandare: Conectați unitatea la un temporizator.

Operare:

Introduceți vârful șurubelniței în suportul pentru biți (1) până la oprire. Dacă se utilizează biți standard sau biți cu cap de cheie, utilizați un suport suplimentar pentru biți. Înainte de a porni unitatea șurubelniței, fixați ferm vârful dispozitivului pe șurub și porniți unitatea pentru a se roti în direcția dorită (3), apăsați comutatorul pentru Înainte/Înapoi (2) pentru a acționa șurubelnița.

Ajustarea unghiului:

Șurubelnița are 2 poziții de ajustare a unghiului. Apăsați comutatorul de blocare (6) pentru a obține poziția de unghi potrivită de care aveți nevoie. Balamaua permite manerului șurubelniței să fie înclinat pentru o transmitere mai bună a puterii.

Indicatorul de putere a bateriei:

Șurubelnița dispune de un încărcător de baterie, care este foarte ușor de folosit pentru a afișa capacitatea bateriei. Trebuie doar să apăsați butonul (7) atunci când doriți să verificați starea bateriei. Lumina verde/galbenă/roșie vă indică dacă bateria este plină sau descărcată.

Lumină: Șurubelnița dispune de o lumină pentru a ilumina zona în care veți înșuruba (5).

Lumină suplimentară: Pentru a porni lanterna, apăsați (8).

Ajustarea setării cuplului vă ajută în operații de înșurubare (6+1 poziții)

Pentru a înșuruba: ajustați pe pozițiile (9) de la 1 la 6. În poziția 1 se află cel mai mic cuplu, în poziția 6 se află cuplul maxim. Începeți operația de înșurubare cu un cuplu mai mic, apoi creșteți-l până când atingeți cuplul necesar.

Îngrijire și mentenanță:

Curățați carcasele doar cu o cârpă umedă - nu utilizați solvenți! Uscăți bine după aceea. Pentru a menține capacitatea bateriei, recomandăm ca bateria să fie complet descărcată la fiecare 2 luni și reîncărcată din nou. Bateriile trebuie păstrate într-un loc uscat și fără îngheț, iar temperatura ambiantă nu ar trebui să depășească 50°C

Important!! Protejați mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile uzate în foc sau apă; riscul de explozie

Sfaturi pentru service:

Depozitați șurubelnița, instrucțiunile de operare și accesoriile în ambalajul original. În acest fel, veți avea întotdeauna la îndemână toate informațiile și piesele necesare.

Acest produs este conform cu următoarele reglementări și standarde: EN 60745-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EC, 2014/30/EU

ELIMINARE



Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a le colecta separat. Colectarea separată a DEEE poate asigura o incidență redusă a substanțelor periculoase asupra mediului și sănătății umane, precum și conservarea resurselor.

Fiecare EEE este format dintr-o combinație de componente care conțin diferite substanțe, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursă importantă de poluare a mediului și pot avea un impact negativ asupra sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat și reciclate corespunzător. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.



Importator:

SC Bitmi Technologies SRL

Str. Ion Dragoslav Nr.24C

Fălticeni, Suceava

www.bitmi.ro

Telefon: 0377104333

Fabricat in PRC